

| | |
|---|---|
| <p>Adapter for converting from a 40-pin DIL package to a 208-pin QFP package (for MCU MB91F361 from Fujitsu).</p> <p>Please follow the diagram below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.</p> | <p>Adapter für die Umsetzung 40polig DIL auf 208polig QFP (für MCU's MB91F361 von Fujitsu)</p> <p>Bitte beachten Sie die folgende Zeichnung für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:</p> |
|---|---|

